

## Phong bì, túi hòm s

Viết bởi Administrator

Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 16:59 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 17:19

---

### Tại sao phải thiết kế bao thư

Không có gì ngạc nhiên với một phong bì màu trắng đơn giản nhưng giá trị liên quan đến công việc kinh doanh của bạn. Chỉ cần một chút chăm chú vào bì thư của bạn hoặc để hình logo của công ty và gửi đến khách hàng bạn đã góp phần vào việc quảng bá thương hiệu của mình.

### Chúng tôi cung cấp dịch vụ in bao thư

Với thâm niên kinh nghiệm in ấn lâu năm, am hiểu kỹ thuật in và kinh nghiệm pha trộn màu sắc, chúng tôi mang đến cho quý vị những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và chất lượng sản phẩm trên mức chất lượng giá.

Sự phát triển của ngành giấy mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn chất lượng mà để gia công những bao thư cao cấp sẵn có trong những hình ảnh sáng tạo, hoặc những sản phẩm thiết kế riêng của bạn.

### Thông số kỹ thuật và ví dụ sản xuất bao thư

#### Kích thước chuẩn:

- Kích thước chuẩn cho bao thư nh: 12cm\*22cm

## Phong bì, túi hồ sơ

Viết bởi Administrator

Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 16:59 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 17:19

---

- Kích thước chiều rộng và chiều cao cho bao thư A5: 17cm\*22cm
- Kích thước chiều rộng và chiều cao cho bao thư A4: 25cm\*35cm
- Các loại kích thước để in bì thư phù hợp với các số kích thước quan trọng như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản tiết kiệm, số tài khoản thanh toán, số tài khoản lương, số tài khoản bảo hiểm, số tài khoản bảo vệ sức khỏe, số tài khoản bảo hiểm nhân thọ, số tài khoản bảo hiểm tai nạn, số tài khoản bảo hiểm bệnh tật, số tài khoản bảo hiểm mất mát, số tài khoản bảo hiểm cháy nổ, số tài khoản bảo hiểm thiên tai, số tài khoản bảo hiểm khác.

### Chất liệu giấy:

- Bao thư thông thường sử dụng các loại giấy fort như giấy 80gsm đến 120gsm, tùy nhiên liệu và loại bao thư. Loại giấy fort sử dụng để in bì thư 150gsm - 180gsm
- Trong một số trường hợp khách hàng sử dụng các loại giấy mỹ thuật để tăng tính sang trọng, tùy nhiên giá thành là vấn đề cao.

### Kỹ thuật in

- Sử dụng công nghệ in offset cho toàn bộ bao thư, thông thường nếu in chèn logo và các thông tin cần thiết, người ta sử dụng loại giấy fort trơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp để in bì thư khách hàng sử dụng các loại chất liệu giấy để in bì thư dùng để đựng hồ sơ bao thư có màu sắc riêng
- Để in bì thư không dùng giấy fort trơn mà dùng loại giấy Couche để in tràn màu để in bì thư là màu đen sẽ như hình ảnh dưới đây sau khi thành phẩm.

### Kỹ thuật thành phẩm:

- Thông thường khách hàng thường in bì thư thành hình sau đó dán bao thư lại, trong một số trường hợp để in bì thư khách hàng tính sang trọng, còn sử dụng công nghệ bế nếp, ép kim trên bề mặt bì thư, hoặc sử dụng các hình thức phối hợp như hình ảnh dưới đây.



## Phong bì, túi hồ sơ

Viết bởi Administrator

Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 16:59 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 17:19

---

